

PROCÉDURES VHF ET D'URGENCE

N'encombrez pas le canal 16, utilisez la double veille

Nom du navire :

Immatriculation :

Indicatif radio :

MMSI:

Nom du propriétaire du navire:

Adresse:

Tel:

Indicatif CROSS : Tél Urgence: **112**
CANAL: Veille et Détresse: 16 ASN: 70 Ports: 9 Navire-Navire: 6-8-72-77

A: Alpha, **B:** Bravo, **C:** Charlie, **D:** Delta, **E:** Echo, **F:** Foxtrot, **G:** Golf, **H:** Hotel, **I:** India, **J:** Juliett, **K:** Kilo, **L:** Lima, **M:** Maïke, **N:** November, **O:** Oscar, **P:** Papa, **Q:** Quebec, **R:** Romeo, **S:** Sierra, **T:** Tango, **U:** Uniform, **V:** Victor, **W:** Whiskey, **X:** X-Ray, **Y:** Yankee, **Z:** Zoulou.

Danger Imminent: Navire en feu,
Le navire coule, homme à la mer.

Message de Détresse:

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

ICI NAVIRE, NAVIRE, NAVIRE (Indicatif)
(Indicatif en alphabet phonétique)
MAYDAY NAVIRE (Indicatif)

Position (GPS) ou approximative.

Nature de la détresse.

Que demandez-vous ?

Nombre de personnes à bord.

Dites ce que vous faites.

Donnez tous les renseignements possibles:
(Voile, moteur, couleur de coque.)

Relai de Détresse:

**MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY,
MAYDAY RELAY**

A TOUS, A TOUS, A TOUS

ICI NAVIRE, NAVIRE, NAVIRE (Indicatif)
MAYDAY CORMORAN (Indicatif)

Position du navire en difficulté

Nature de la détresse, Nbre de personnes à bord

Danger : Echouage, Malade à bord,
panne de moteur ou de barre,etc.

Message d'Urgence:

**PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN
A TOUS, A TOUS, A TOUS**

ICI NAVIRE, NAVIRE, NAVIRE (Indicatif)
(Indicatif en alphabet phonétique)

Position (GPS) ou approximative.

Nature de la détresse.

Que demandez-vous ?

Nombre de personnes à bord.

Dites ce que vous faites.

Donnez tous les renseignements possibles:
(Voile, moteur, couleur de coque.)

Message de Sécurité:

SÉCURITÉ, SÉCURITÉ, SÉCURITÉ.

A TOUS, A TOUS, A TOUS

ICI NAVIRE, NAVIRE, NAVIRE (Indicatif)

Type et position du danger
(épave, tronc d'arbre, etc.)

PROCÉDURES VHF ASN D'URGENCE

N'encombrez pas le canal 16, utilisez la double veille

Danger Imminent: Navire en feu,
Le navire coule, homme à la mer.

Message de Détresse:

Soulevez le couvercle du bouton rouge

Appuyez 5 secondes sur DISTRESS

**Ou si vous avez le temps
Appuyez brièvement sur DISTRESS**

Faites défiler les différents types de détresse et sélectionnez celle qui vous convient puis :

Appuyez 5 secondes sur DISTRESS

Danger : Echouage, Malade à bord,
panne de moteur ou de barre,etc.

Message d'Urgence:

**ALL SHIPS
URGENCY
CH16
SEND**

Message de Sécurité:

**ALL SHIPS
SAFETY
CH 16
SEND**

Après l'accusé réception numérique sur le canal 70. Retour au **CANAL 16**
Pour confirmer le message en phonie (procédure au dos de la fiche)

Notez ici vos N° de Tel importants.

(SNSM locale, Capitainerie, etc..)

- Vérifiez toujours que la VHF est sous tension et que le Squelch est bien réglé.
- Utilisez la double veille, en cas d'urgence appuyez sur la touche **16**, vous basculerez automatiquement sur le canal 16 en 25 Watt.
- Utilisez les canaux navire-navire pour vos conversations « privées » attention, on vous écoute, on ne peut pas tout dire à la VHF.
- Mal utiliser la VHF peut compromettre le sauvetage d'une vie.

Bon Vent et bonne Mer